

## Technische Daten

|   |                               | Gerätetyp | Wandschleifer WST 700 W/ECO |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Netzspannung  | V/Hz                          |           | 230/50                      |
| Schutzklasse  |                               |           | I                           |
| Leistungsaufnahme   | W                             |           | 710                         |
| Leistungsabgabe   | W                             |           | 420                         |
| Rund-Schleifkopf<br>– Durchmesser<br>– Drehzahl                                     | mm<br>min <sup>-1</sup>       |           | ~ 225<br>1100–1700          |
| Dreieck-Schleifkopf (Zubehör)<br>– Kantenlänge<br>– Leerlaufhubzahl<br>– Schleifhub | mm<br>min <sup>-1</sup><br>mm |           | ~ 295<br>3300–5100<br>1,5   |
| Länge<br>– minimal<br>– maximal   | mm<br>mm                      |           | 1330<br>1730                |
| Anschluss-Ø Staubabsaugung  | mm                            |           | 32                          |
| Gewicht (ohne Kabel)  | kg                            |           | 4,8                         |

## Gebrauchsanweisung

### Vor der Inbetriebnahme

- Elektrowerkzeug und Zubehör auspacken und auf Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden kontrollieren.

### Befestigen/Wechseln des Schleifkopfes

 **VORSICHT!**

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug Netzstecker ziehen.

Zum Befestigen:

- Die beiden Verriegelungen am Werkzeug-Wechselkopf drücken (1.).
- Werkzeug-Wechselkopf auf den Schleifkopf aufsetzen (2.). Schleifkopf drehen, bis er einrastet. Die Verriegelungen gehen in Ausgangslage zurück.

